

KOMPONENTIDE LOEND

[Pilt]

4 x Shelves ó 4 riiulit

6 x *Corner Pieces* ó 6 nurgikut

4 x *End Caps* ó 4 otsakatet

8 x *Leg Pieces* ó 8 jalaelementi

Nuts & Bolts ó Mutrid ja poldid

Vajalikud tööriistad

1. Ristpeaga aku-kruvikeeraja
2. 8 mm mutrivõti

! HOIATUS

Olge metallservadega ettevaatlik.

TÄHTIS

Ärge keerake mutreid ja polte lõpuni kinni, enne kui olete seadme lõpuni kokku pannud.

KOOSTEJUHISED

1. Võtke ainult üks riiul ja kinnitage selle alaküljele 6 nurgikut (seda riiulit kasutatakse ka punktis 5).

Paigaldage siin iga nurgiku kohta ainult üks polt ja mutter, nagu nooltega näidatud.

[Pilt]

Corner brace ó Nurgik

8 *Corner braces* ó 8 nurgikut

Paigaldage siin iga nurgiku kohta ainult üks polt ja mutter, nagu nooltega näidatud.

2. Koostage 8 jalaelemendist 4 jalga, ühendades 2 jalaelementi kokku.

Tähtis: mõlemal jalaelemendil peavad 2 ava ühtima.

2 kattuvat, poltidega ühendatud jalaelementi

[Pilt]

End cap ó Otsakate

2 kattuvat, poltidega ühendatud jalaelementi

3. Asetage 2 pikka jalga tasasele pinnale ja asetage riiul nende jalgade vahele, ülemise ava juurde. Asetage 4 avasse poldid ja kinnitage igaüks mutriga.

[Pilt]

See on ülemine (neljas) riiul

Underside ó Alakülg

4. Korrake punkti 3, lisades riiuli 2 pika jala altpoolt teiste avade juurde.

[Pilt]

See on alumine (esimene) riiul

Underside ó Alakülg

Kinnitage altpoolt teistesse avasse

5. Nüüd kinnitage kolmas riiul. See on riiul, millele punktis 1 nurgikud kinnitasite.
Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 7 ava vabaks.
Tähtis: jälgige, et nurgikute igas avas oleks mutriga polt.

[Pilt]

See on kolmas riiul (nurgikutega)

Tähtis: jälgige, et nurgikute igas avas oleks mutriga polt.

Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 7 ava vabaks.

6. Nüüd kinnitage viimane (teine) riiul, jättes selle ja alumise (esimese) riiuli vahele 8 vaba ava.
Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 8 ava vabaks.

[Pilt]

See on teine riiul

Underside ó Alakülg

Ühtlase kõrgusega riiulite jaoks jätke 8 ava vabaks.

7. Jätke kogu toode veel pikali ja lisage ülejäänud 2 jalaelementi, kasutades kindlasti jalgade õigeid avasid.

[Pilt]

Leg piece ó Jalaelement

8. Tõstke toode ülemise (neljanda) riiuli peale püsti ó nii on mutreid ja polte lihtsam kinni keerata.
Vt joonist 8.

Tähtis nõuanne: maksimaalselt tugeva kinnituse saavutamiseks kasutage ristpeaga akukruvikeerajat ja 8 mm mutrivõtit.

Märkus: keerake kinni ainult alumise (esimese) riiuli 8 mutrit ja polti. Seejärel kontrollige, et kogu toode oleks igast küljest vertikaalne.

Seejärel keerake kõik mutrid ja poldid kinni.

[Pilt]

9. Lisage jalgade alaotstesse 4 plastikust otsakatet.
Seejärel tõstke toode jalgadele püsti.

[Pilt]

Plastic end caps ó Plastikust otsakatted